

*BaByliss*PRO®



ROTATING 800

brosse soufflante rotative
rotating hot air styler

BAB2770E - Type B56b

ENGLISH

Please carefully read the safety instructions before using the appliance.

LpA (dB(A))

<70

ROTATING HOT AIR STYLER BAB2770E

FEATURES

- 40 mm ceramic technology round brush. Boar and nylon bristles with epoxide tip bristles
- 50 mm ceramic technology round brush. Boar and nylon bristles with epoxide tip bristles
- 800W power
- 2 temperature settings + 'cool-air' setting
- Two-way rotation
- Ionic technology
- Swivel cord
- Hinged rear filter

INSTRUCTIONS FOR USE

- After shampoo, towel dry and untangle hair carefully.
- Use the hot-air brush on pre-dried, slightly damp hair that is completely tangle free.
- Use clips to separate hair so that you can work on one section at a time. Start with the sections underneath. Sections should be a maximum of 2 cm wide and as even as possible.

Attaching and removing the brush attachments

Slip a brush attachment on the body of the unit and then lock it using the lock button on the top of the brush attachment.

To remove a brush attachment, unlock it and gently pull it off.

Two-way rotation

To roll the section of hair around the rotating head automatically, press the button for the desired direction (right or left) and hold throughout the blow-drying. The right or left rotation corresponds to the handling as well as to the desired effect of blow-drying under or out. To stop rotating, release the button.

Using the rotating brush

- To prepare the section and to untangle, lift the roots of the small section and straighten the section, with the unit set to hot, in one or two strokes but without turning the brush.
- Hold the section of hair at a 90° angle to the head so that the hair underneath doesn't get tangled.
- Slide the brush over the section while turning the brush, but not completely, repeat several times while sliding the brush from the roots to the tips.
- Finish with a full turn of the section around the brush from roots to tips, hold a few seconds so that the section is completely heated and shaped and so that the roots are lifted.

- Repeat the operation if necessary, according to the hair type.
- Give a shot of cool air at the end for a long-lasting set. To do this, use the cool-air setting without turning the rotating head.

Warning: only the brush attachment is washable. The handle must never be exposed to water.

Blow-drying outwards

Place the brush under the section at the tips of the hair, and start the automatic rotation to turn outwards.

Blow-drying under

Place the brush above the section at the tips of the hair, and start the automatic rotation to turn outwards.

MAINTENANCE OF THE UNIT

- Unplug the unit and allow to cool completely before cleaning or storing.
- We advise a regular cleaning to avoid build-up of hair, styling products, etc.
Use a dry or very slightly damp cloth for the plastic and ceramic surfaces.
- For more convenience, the brush attachment is removable and washable under the tap. Remove the brush attachment from the handle, put it under running water and then let it dry. Make sure the brush attachment is thoroughly dry before reassembly with the handle.
- Place the protective brush shield over the brush heat to protect the bristles.

SVENSKA

Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.

LpA (dB(A))

<70

ROTERTANDE VARMLUFTSBORSTE BAB2770E

EGENSKAPER

- Keramisk 40 mm rundborste i vildsvinsborst, förstärkt genom piggar med epoxidtoppar
- Keramisk 50 mm rundborste i vildsvinsborst, förstärkt genom piggar med epoxidtoppar
- Effekt 800 W
- 2 temperaturnivåer + kallluftsläge
- 2 rotationsriktningar
- Jonteknik
- Vridbar sladd
- Ledat bakre filter

BRUKSANVISNING

- Tvätta håret, torka det ordentligt med en handduk och red ut det omsorgsfullt.
- Använd varmluftsborsten på förtorkat, en aning fuktigt hår som är noggrant utrett.
- Arbeta med håret i sektioner och lyft undan det med en klämma. Börja med de understa slingorna. Slingorna du arbetar med ska vara högst 2 cm breda och så jämna som möjligt.

Sätta på och ta bort borstarna

Trä på en borste på apparatens och lås den med hjälp av låsknappen på borstens ovansida.

Om du vill ta bort en borste lossar du på låset och drar bort den försiktigt.

Två rotationsriktningar

Om du vill rulla hårslingan kring borsten automatiskt trycker du ned knappen för önskad rotationsriktning till höger eller vänster och håller ned den under fönborstningen. Rotationsriktningen till höger eller vänster motsvarar handgreppet samt fönborstningens önskade effekt, dvs. inåt eller utåt. Släpp knappen när du vill stoppa rotationen.

Använda den roterande borsten

- Förbered hårslingan och red ut den genom att börja vid roten på en smal slinga och släta ut den genom att dra borsten genom den en eller två gånger med värme men utan rotation.
- Lyft slingan i 90° vinkel från huvudet så att håret som ligger under inte trasslar in sig.
- Låt borsten glida längs slingan och låt borsten rotera utan att hårslingan dras ett helt varv runt. Upprepa flera gånger och låt borsten glida från rötterna mot topparna.
- Avsluta genom att låta slingan åka ett helt varv kring borsten. Börja i topparna och fortsätt ända till rötterna och håll några sekunder så att hela slingan blir

varm och formad och för att ge volym till rötterna.

- Upprepa vid behov enligt hårtyp.
- Fixera lockarna för ett hållbart resultat med hjälp av kallluftsknappen. Tryck då på kallluftsknappen utan att aktivera det roterande huvudet.

Borstning utåt

Placera borsten vid hårtoppen ovanför slingan och aktivera den automatiska rotationen utåt.

Borstning inåt

Placera borsten vid hårtoppen under slingan och aktivera den automatiska rotationen inåt.

UNDERHÅLL AV APPARATEN

- Dra ur väggkontakten och låt apparaten svalna helt innan du rengör eller ställer undan den.
- Vi rekommenderar regelbunden rengöring av borsten för att undvika ansamling av hår, hårprodukter eller liknande.

Använd en torr eller lätt fuktad trasa för ytorna i plast och keramik.

- För mer komfort kan borsten tas loss från apparaten samt tvättas i vatten. Ta bort borsten från skaftet, skölj den under rinnande vatten och låt den sedan torka. Se noga till att borsten är helt torr innan du sätter tillbaka den på skaftet.
- Placera borstskyddet över borsten för att skydda borsten.

Varning! Endast borstdelen är tvättbar. Apparatus skaft får inte utsättas för vatten!

DANSK

Læs først sikkerhedsanvisningerne.

LpA (dB(A))

<70

ROTTERENDE AIRSTYLER BAB2770E

EGENSKABER

- Rund teknologisk keramisk børste på 40 mm med vildsvinehår forstærket med epoxyspidser
- Rund teknologisk keramisk børste på 50 mm med vildsvinehår forstærket med epoxyspidser
- Effekt 800 W
- 2 temperaturniveauer + "friskluftposition"
- 2 rotationsretninger
- Ionteknologi
- Roterende ledning
- Hængslet bagfilter

ANVENDELSESRÅD

- Tør håret efter vask med et håndklæde og red det omhyggeligt ud.
- Anvend airstyleren på det lettere fugtige og helt udredte hår.
- Arbejd med håret i sektioner ved at sætte det op med klemmer. Begynd med de inderste hårlokker. De stylede hårlokker skal have en tykkelse på maksimalt 2 cm og være så regelmæssige som muligt.

Placering og fjernelse af børsten

Sæt børsten på apparatet og lås den fast ved at aktivere palen på den øvre del af børsten.

For at fjerne børsten låses den op og tages forsigtigt af.

De 2 rotationsretninger

For automatisk opulning af hårløkken omkring den roterende børste skal der trykkes på knappen i højre eller venstre rotationsretning og trykket skal holdes under føntørringen. Højre eller venstre rotationsretning svarer til håndteringen samt til den ønskede effekt af føntørringen indefter eller udefter. Stands derefter rotationen ved at slippe knappen.

Anvendelse af den roterende børste

- For klargøring af og udredning af lokken skal der startes ved roden på en fin lok og glat derefter lokken én eller to gange med apparatet indstillet til varme, men uden at dreje børsten.
- Løft hårløkken i en ret vinkel på 90° i forhold til kraniet, således at håret under ikke filteres ind.
- Lad børsten glide over lokken og lad børsten dreje uden at lokken drejes helt omkring den; gentag handlingen flere gange, hvor børsten glider fra roden mod spidserne.
- Afslut med at føre lokken helt omkring børsten ved at starte fra spidserne og gå mod roden, hold børsten et par sekunder, således at lokken varmes helt op og for-

- mes samt får volumen fra roden.
- Gentag handlingen, hvis det er nødvendigt efter hårtype.
 - Friskluftsknappen gør det muligt at fiksure resultatet. Det gøres ved at aktivere friskluftsknappen uden at dreje rotationshovedet.

Føntørring udefter

Anbring børsten ved hårspidserne over lokken og aktivér den automatiske rotation med rulning udefter.

Føntørring indefter

Anbring børsten ved hårspidserne under lokken og aktivér den automatiske rotation med rulning indefter.

VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

- Tag stikket ud af kontakten og lad apparatet køle helt af, inden du rengør det og lægger det på plads.
- Det anbefales at rense børsten regelmæssigt for at undgå op-hobning af hår, hårprodukter mv. Brug en tør klud eller lettere fugtig klud på plast- og keramikoverfladerne.
- For større komfort kan apparatets børste tages af og vaskes i vand. Tag børsten af grebet, skyl den under rindende vand og lad den efterfølgende tørre. Kontrollér, at børsten er helt tør, inden den samles igen med grebet.
- Sæt beskyttelsesskjoldet på børsten for at beskytte børstens hår.

Bemærk: det er kun børstedelen, der kan vaskes. Apparatets greb må aldrig komme i kontakt med vand.

NORSK

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

LpA (dB(A))	<70
-------------	-----

ROTERTENDE AIRSTYLER BAB2770E

EGENSKAPER

- Rund teknologisk keramisk børste på 40 mm med villsvinhår forsterket med epoksyspisser
- Rund teknologisk keramisk børste på 50 mm med villsvinhår forsterket med epoksyspisser
- Effekt 800 W
- 2 temperaturnivåer + "friskluftposisjon"
- 2 rotasjonsretninger
- Ioneteknologi
- Roterende ledning
- Hengslet bakfilter

BRUKSANVISNING

- Tørk håret etter vask med et håndkle og børst det grundig.
- Bruk airstyleren på det lett fuktige og helt tørkede håret.
- Jobb med håret i seksjoner ved å sette det opp med klemmer. Begynn med de innerste hårlokkene. De stylede hårlokkene skal ha en tykkelse på maksimalt 2 cm og være så regelmessige som mulig.

Montering og fjerning av børsten

Sett børsten på apparatet, og lås den fast ved å aktivere låseknapp

pen på den øvre delen av børsten. For å fjerne børsten låses den opp og tas forsiktig av.

2 rotasjonsretninger

For automatisk opprulling av hårlokken rundt den roterende børsten, må man trykke på knappen i høyre eller venstre rotasjonsretning. Hold knappen trykket inne under føningen. Høyre eller venstre rotasjonsretning svarer både til håndteringen og den ønskede effekt av føningen under eller ut. Stopp deretter rotasjonen ved å trykke på knappen.

Bruk av den roterende børsten

- For klargjøring av og utretting av lokken, skal man starte ved roten på en fin lokk. Glatt deretter lokken én eller to ganger med apparatet innstilt på varme, men uten å dreie børsten.
- Løft hårlokken i en rett vinkel på 90° i forhold til kraniet, slik at håret under ikke vikles inn.
- La børsten gli over lokken og la børsten dreie uten at lokken dreies helt rundt den; gjenta handlingen flere ganger, mens børsten glir fra roten mot spissene.
- Avslutt med å føre lokken helt rundt børsten ved å starte fra spissene og gå mot roten, hold børsten et par sekunder, slik at lokken varmes helt opp og formes, samt at røttene løftes.
- Gjenta handlingen hvis det er nødvendig, avhengig av hårtype.
- Friskluftknappen gjør det mulig å

fiksert resultatet. Det gjøres ved å aktivere friskluftknappen uten å dreie rotasjonshodet.

Føning utover

Sett børsten over seksjonen ved hårspissene, og aktiver den automatiske rotasjonen for å rulle utover.

Føning under

Sett børsten ved hårspissene under lokken og aktiver den automatiske rotasjonen for å rulle under.

VEDLIKEHOLD AV APPARATET

- Ta stikkkontakten ut av kontakten og la apparatet kjøles helt ned, før du rengjør det og legger det på plass.
- Det anbefales å rense børsten regelmessig for at unngå opphopning av hår, hårprodukter osv. Bruk en tørr klut eller lettere fuktig klut på plast- og keramikkoverflatene.
- For å gjøre det enklere kan apparatets børste tas av og vaskes i vann. Ta børsten av grepet, skyll den under rennende vann og la den deretter tørke. Kontroller at børsten er helt tørr før du monterer den på grepet igjen.
- Vennligst plasser det beskyttende børstedekselet over børsten for å beskytte villsvinhårene.

Merk: det er kun børstedelen som kan vaskes. Apparatets grep må aldri komme i kontakt med vann.

SUOMI

Lue turvaohjeet ensin.

LpA (dB(A))

<70

PYÖRIVÄ ILMAKIHARRIN BAB2770E

OMINAISUUDET

- Pyöreä 40 mm:n keraaminen harja vahvistetuilla epoksidikärkisillä villisikaharjaksilla
- Pyöreä 50 mm:n keraaminen harja vahvistetuilla epoksidikärkisillä villisikaharjaksilla
- Teho 800 W
- 2 lämpötilatasoa + « kylmä ilma » -toiminto
- 2 pyörimissuuntaa
- Ioniteknologia
- Pyörivä johto
- Saranoitu takasuodatin

KÄYTTÖOHJEET

- Kun olet pessyt hiukset sampool- la, kuivaa ne hyvin pyyhkeellä ja selvitä ne huolella.
- Käytä ilmakiharrinta esikuivatuissa, hieman kosteissa ja täysin selvitettyissä hiuksissa.
- Kiharra hiukset hiustupsuissa nostamalla loput hiuksista ylös pinneillä. Aloita alimmista hiustupsuista. Hiustupsujen tulisi olla enintään 2 cm paksuja ja mahdollisimman samankokoisia.

Harjojen asentaminen ja poistaminen

Työnnä harja laitteen runkoon ja lukitse se harjan yläosassa olevalla lukituspainikkeella.

Poista harja vapauttamalla painike ja vetämällä se varovasti pois laitteen rungosta.

Kaksi pyörimissuuntaa
Jotta hiustupsu kietoutuu automaattisesti pyörivän harjan ympärille, paina painiketta haluamaasi pyörimissuuntaan oikealle tai vasemmalle ja pidä painike pohjassa kiharruksen ajan. Oikea tai vasen pyörimissuunta vastaa laitteen asentoa kädessä sekä hiustupsun haluttua kiharrussuuntaa (kihara sisään- tai ulospäin). Harja lakkaa pyörimästä, kun et enää paina painiketta.

Pyörivän harjan käyttö

- Valmistele ja selvitä hiustupsu aloittamalla ohuen hiustupsun juuresta. Suorista hiustupsu pari kertaa laitteella, joka on kuuma mutta jonka harja ei pyöri.
- Nosta hiustupsu 90° suoraan kulmaan päänahkaan verrattuna, jotta alemmat hiukset eivät sotkeudu mukaan.
- Liu'uta harjaa hiustupsun päällä kääntämällä harjaa sen verran, ettei koko hiustupsu kierry sen ympärille; toista sama useamman kerran liu'uttamalla harjaa hiusten juurista latvoihin päin.
- Päätä kihartaminen kiertämällä harja koko hiustupsun ympäri aloittamalla latvoista ja nousemalla hiusten juuriin asti. Pidä harjaa paikoillaan muutaman se-

kunnin ajan, jotta koko hiustupsu kuumenee ja kihartuu, ja jotta juuret saavat tuuheutta.

- Toista sama toiminto tarvittaessa hiustyypistäsi riippuen.
- Kylmäilmatoiminto viimeistelee lopputuloksen kestäväksi. Käytä toimintoa pyörittämättä harjaa.

Huomio: vain harjan voi pestä vedessä. Laitteen varsi ei saa koskaan joutua kosketuksiin veden kanssa.

Kiharrus ulospäin

Aseta harja hiusten latvoihin hiustupsun yläpuolelle ja käynnistä automaattinen pyöriminen ulospäin.

Kiharrus sisäänpäin

Aseta harja hiusten latvoihin hiustupsun alapuolelle ja käynnistä automaattinen pyöriminen sisäänpäin.

LAITTEEN HUOLTO

- Kytke laite irti sähkövirrasta ja anna sen jäähtyä kunnolla ennen puhdistusta tai säilytystä.
- On suositeltavaa puhdistaa harja säännöllisesti hiusten, hiustenhoitoaineiden ja muun lian kerääntymisen ehkäisemiseksi. Puhdista muoviset ja keraamiset pinnat kuivalla tai vain hieman kostutetulla kankaalla.
- Käyttömukavuuden lisäämiseksi laitteen harjan voi irrottaa ja pestä vedessä. Irrota harja laitteen varresta, pese se juoksevan veden alla ja anna sen kuivua. Varmista, että harja on täysin kuiva ennen kuin kiinnität sen takaisin laitteen varteen.
- Aseta harjan suojuksen harjan päälle harjasten suojaamiseksi.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

LpA (dB(A))

<70

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ BAB2770E

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στρογγυλή βούρτσα κεραμικής τεχνολογίας 40 mm από τρίχες χοίρου ενισχυμένες με άκρες από εποξειδική ύλη.
- Ισχύς 800W.
- Δύο βαθμίδες θερμοκρασίας + θέση «ψυχρού αέρα».
- Δύο κατευθύνσεις περιστροφής.
- Τεχνολογία ionic.
- Περιστρεφόμενο καλώδιο.
- Στρεφόμενο πίσω φίλτρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αφού λουστείτε, στεγνώστε καλά τα μαλλιά με μια πετσέτα και ξεμπλέξτε τα προσεκτικά.
- Χρησιμοποιείτε τη βούρτσα θερμού αέρα σε μαλλιά στα οποία έχετε κάνει ένα προκαταρκτικό στέγνωμα, είναι ελαφρώς υγρά και τέλεια ξεμπλεγμένα.
- Δουλέψτε τα μαλλιά σε τούφες αφού τα πιάσετε με ένα κλάμερ. Αρχίστε με τις τούφες από τη βάση του κεφαλιού. Οι τούφες που δουλεύονται θα πρέπει να έχουν πάχος 2 cm το πολύ και να είναι όσο το δυνατόν κανονικές.

Τοποθέτηση και αφαίρεση των βουρτσών

Τοποθετήστε μια βούρτσα στο σώμα της συσκευής και ασφαλίστε ενεργοποιώντας το κουμπί ασφάλισης το οποίο βρίσκεται στο επάνω μέρος της βούρτσας.

Για να βγάλετε μια βούρτσα, την απασφαλίσετε και την τραβάτε απαλά.

Οι δύο κατευθύνσεις περιστροφής

Για να τυλίξετε αυτομάτως την τούφα των μαλλιών γύρω από την περιστρεφόμενη βούρτσα, πιέστε το κουμπί για την δεξιά ή αριστερή κατεύθυνση περιστροφής και κρατήστε πιέζοντας κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος. Η δεξιά ή αριστερή κατεύθυνση περιστροφής είναι ανάλογη με το ποιο χέρι πιάνετε τη συσκευή καθώς και με το επιθυμητό αποτέλεσμα του βουρτσίσματος προς τα μέσα ή προς τα έξω. Για να σταματήσετε την περιστροφή, αφήνετε το κουμπί.

Χρήση της περιστρεφόμενης βούρτσας

- Για να προετοιμάσετε την τούφα και να την ξεμπλέξετε, ξεκινήστε από τη ρίζα μιας μικρής τούφας και ισιώστε την με ένα ή δύο περάσματα με τη συσκευή που λειτουργεί με ζεστό αέρα, χωρίς όμως να γυρίζετε τη βούρτσα.
- Ανασηκώστε την τούφα σε γωνία 90° σε σχέση με το κεφάλι έτσι ώστε τα μαλλιά από κάτω να μην μεπερδούνται.

- Γλιστρήστε τη βούρτσα πάνω στην τούφα, γυρίζοντας τη βούρτσα, χωρίς όμως η τούφα να κάνει πλήρη περιστροφή· επαναλάβετε γλιστρώντας τη βούρτσα από τη ρίζα προς τις άκρες.
- Τελειώστε με μια πλήρη περιστροφή της τούφας γύρω από τη βούρτσα ξεκινώντας από τις άκρες και ανεβαίνοντας μέχρι τη ρίζα, κρατώντας για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε η τούφα να είναι εντελώς ζεστή και φορμαρισμένη, και η ρίζα να έχει αποκτήσει όγκο.
- Επαναλάβετε αν είναι απαραίτητο, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών.
- Κατόπιν με το κουμπί ψυχρού αέρα μπορείτε να φιξάρετε το αποτέλεσμα για να έχει διάρκεια. Έτσι, ενεργοποιήστε το κουμπί ψυχρού αέρα χωρίς να γυρίσετε την περιστρεφόμενη κεφαλή.

Βούρτσισμα προς τα έξω

Τοποθετήστε τη βούρτσα πάνω στην άκρη των μαλλιών και ενεργοποιήστε την αυτόματη περιστροφή τυλίγοντας προς τα έξω.

Βούρτσισμα προς τα μέσα

Τοποθετήστε τη βούρτσα στην άκρη των μαλλιών, κάτω από την τούφα, και ενεργοποιήστε την αυτόματη περιστροφή τυλίγοντας προς τα μέσα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε ή την

αποθηκεύσετε.

- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη βούρτσα τακτικά για να μην μαζεύονται τρίχες, προϊόντα περιποίησης μαλλιών, κλπ. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή πολύ ελαφρά υγρό πανί για τις πλαστικές και κεραμικές επιφάνειες.
- Για μεγαλύτερη άνεση, η βούρτσα της συσκευής αφαιρείται και πλένεται με νερό. Βγάλτε τη βούρτσα από τη λαβή, βάλτε τη κάτω από το τρεχούμενο νερό και κατόπιν αφήστε την να στεγνώσει. Φροντίστε ώστε η βούρτσα να είναι εντελώς στεγνή πριν την ενώσετε με τη λαβή.
- Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα της βούρτσας πάνω από την θερμότητα της βούρτσας για να προστατευτούν οι τρίχες.

Προσοχή: Μόνον η βούρτσα πρέπει να πλένεται. Η λαβή της συσκευής δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε επαφή με το νερό.

MAGYAR

Először olvassa el a biztonsági utasításokat!

LpA (dB(A))

<70

FORGÓ KEFÉS HAJSZÁRÍTÓ BAB2770E

MŰSZAKI ADATOK

- Kerek, kerámia technológiával készült kefe 40 mm-es, epoxi végződésű tüskékkel erősített vaddisznósörtéből
- Kerek, kerámia technológiával készült kefe 50 mm-es, epoxi végződésű tüskékkel erősített vaddisznósörtéből
- 800 W teljesítmény
- 2 hőmérsékleti szint + „hideg levegő” helyzet
- 2 forgásirány
- Ionos technológia
- Forgó tápkábel
- Csuklós hátsó szűrő

TANÁCSOK A HASZNÁLATHOZ

- Hajmosás után alaposan törölje meg a haját törülközővel, majd gondosan fésülje ki.
- A kefes hajszárítót enyhén nedves, előszárított és alaposan kifésült hajra használja.
- Szakaszonként szárítsa a haját, túsze fel csipesszel. Kezdje az alsó hajtincsekkel. Maximum 2 cm vastagságú, egyenletes hajtincsekkel dolgozzon.

A kefe felhelyezése és levétele

Illesszen fel egy kefét a készüléktestre és rögzítse a kefe felső szakaszán elhelyezett zárószerkezettel.

A kefe levételéhez oldja ki reteszt és finoman húzza le.

A 2 forgásirány

Ha azt szeretné, hogy a hajtincset automatikusan felcsavarja a forgó kefe, nyomja meg a jobb vagy bal forgásirány gombot és tartsa lenyomva a fésülés közben. A jobb vagy bal forgásirány attól függ, hogy melyik kezével tartja, illetve attól, hogy befelé vagy kifelé szeretné formázni a haját. Ezután engedje fel a gombot, és a forgás megszűnik.

A forgó kefe használata

- A hajtincs előkészítését és kifésülését egy vékony hajtincs tövéénél kezdje, és simítsa ki egyszeri vagy kétszeri húzással a meleg készülékkel, de a kefe forgása nélkül.
- Emelje fel a hajtincset 90°-ban, a fejre merőlegesen, hogy az alatta lévő hajjal ne keveredjen össze.
- Csúsztatassa és forgassa a kefét a hajtincsen, de ne tegyen a hajtincs teljes fordulatot; ismétlje meg többször ezt a mozdulatot, a kefét a hajtótól a hajvégek felé csúsztatva.
- Befejezésül tegyen a hajtincssel egy teljes fordulatot a kefe körül a hajvégtől kiindulva teljesen a hajtóig. Tartsa néhány másodpercig, hogy a hajtincset teljesen átmelegítse és megformázza, valamint dús hatást adjon a haj-

tőnél.

- Szükség esetén ismétlje meg a műveletet, a haj típusának megfelelően.
- A hideg levegő gomb segítségével tartósan rögzítheti a haj formázását. Nyomja meg a hideg levegő gombot, de ne forgassa a kefét.

Formázás kifelé

Helyezze a kefét a hajvégekhez a hajtincs fölé, és kapcsolja be az automatikus forgatást úgy, hogy kifelé csavarja a haját.

Formázás befelé

Helyezze a kefét a hajvégekhez a hajtincs alá, és kapcsolja be az automatikus forgatást úgy, hogy befelé csavarja a haját.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

- Húzza ki a készüléket és hagyja teljesen lehűlni tisztítás vagy tárolás előtt.
- Ajánlott a kefét rendszeresen tisztítani, hogy a hajsálak, hajápoló szerek stb. ne halmozódjanak fel benne.
Száras vagy kissé nedves törölkendőt használjon a műanyag és kerámia felületek tisztításához.
- A nagyobb kényelem érdekében a kefe levehető és vízben mosható. Vegye le a kefét a markolatról, tegye folyó víz alá, majd hagyja megszáradni. Ügyeljen arra, hogy a kefe teljesen megszáradjon, mielőtt visszateszi a markolatra.
- Helyezze a kefevédőt a kefe me-

legítő részére, hogy megóvja a tuskéket.

Figyelem! csak a kefe végződés mosható. A készülék markolatának soha nem szabad vízzel érintkeznie.

POLSKI

Należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

LpA (dB(A))

<70

SUSZARKO-LOKÓWKA OBROTOWA BAB2770E

DANE TECHNICZNE

- Okrągła szczotka wykonana w technologii ceramicznej 40 mm z włosiem z dzika, wzmocniona kolcami z końcówkami epoksydowymi
- Okrągła szczotka wykonana w technologii ceramicznej 50 mm z włosiem z dzika, wzmocniona kolcami z końcówkami epoksydowymi
- Moc 800W
- 2 poziomy temperatury + „zimne powietrze“
- 2 kierunki obrotów
- Technologia jonowa
- Obrotowy przewód
- Tylny filtr na zawiasach

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Po umyciu włosów szamponem, dokładnie osusz je ręcznikiem i starannie rozczesz.
- Suszarko-łokówki należy używać na włosach wstępnie osuszonych, lekko wilgotnych i dokładnie rozczesanych.
- Modeluj włosy sekcjami, podpinając je spinką. Rozpocznij od

dolnych kosmyków. Kosmyki powinny być równej grubości, nie większej niż 2 cm.

Zakładanie i zdejmowanie szczotek

Załóż szczotkę na korpus urządzenia i zablokuj ją za pomocą zatrzasku znajdującego się w górnej części szczotki.

Aby zdjąć szczotkę, odblokuj ją delikatnie i wyciągnij.

2 kierunki obrotów

Aby automatycznie owinąć kosmyk włosów wokół obrotowej szczotki, należy wciśnij przycisk wybierając kierunek obrotu w prawo lub w lewo i przytrzymaj wciśnięty podczas modelowania. Kierunek obrotów w prawo lub w lewo zależy od trzymania rączki oraz od zamierzonego efektu modelowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Aby przerwać obracanie się końcówki, wystarczy zwolnić przycisk.

Korzystanie ze szczotki obrotowej

- Aby przygotować kosmyk i go rozczesać, rozpocznij od nasady cienkiego kosmyka i wygładź go raz lub dwa razy urządzeniem ustawionym na gorące powietrze, ale bez obracania szczotki.
- Podnieść kosmyk o 90° pod kątem prostym względem powierzchni głowy, aby włosy poniżej się nie zmieszały.
- Przesunąć szczotkę po kosmyku obracając ją w taki sposób, aby

- kosmyk włosów nie zrobił pełnego obrotu; powtórzyć czynność kilka razy przesuwając szczotkę od nasady aż po końcówkę;
- Zakończyć pełnym obrotem kosmyka wokół szczotki, począwszy od końcówek aż po nasadę, przytrzymać kilka sekund, aby cały kosmyk się nagrzał i ułożył, a nasada włosów zwiększyła swoją objętość.
 - W razie potrzeby powtórzyć czynność, w zależności od rodzaju włosów.
 - Przycisk zimnego powietrza służy do utrwalenia wymodelowanej fryzury. W tym celu, należy włączyć zimne powietrze bez obracania końcówki obrotowej.

Modelowanie na zewnątrz

Umieść szczotkę nad sekcją włosów przy ich końcach, po czym uruchom automatyczne obracanie w kierunku na zewnątrz.

Modelowanie do wewnątrz

Ustaw szczotkę na końcówce włosów, pod kosmykiem i wykonaj obrót automatyczny do wewnątrz.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

- Przed czyszczeniem lub schowaniem, należy wyłączyć urządzenie z prądu i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
 - Należy regularnie czyścić szczotkę, aby uniknąć nagromadzenia się włosów, środków do pielęgnacji włosów itp.
- Do czyszczenia powierzchni plastikowych i ceramicznych użyć

lekko wilgotnego materiału.

- Dla większego komfortu, szczotkę urządzenia można zdjąć i umyć w wodzie. Zdjąć szczotkę z uchwytu, wypłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Szczotka musi być całkowicie sucha przed założeniem jej na uchwyt.
- Umieść osłonę szczotki nad grzałką szczotki w celu ochrony włosów.

Uwaga: jedynie końcówkę ze szczotką można myć. Uchwyt urządzenia nie może mieć kontaktu z wodą.

ČESKY

**Nejprve si přečtěte
bezpečnostní pokyny.**

LpA (dB(A))	<70
-------------	-----

KULATÝ FOUKACÍ KARTÁČ BAB2770E

CHARAKTERISTIKY

- Kulatý kartáč, keramický, o průměru 40 mm, z kančích štětin posílených kuličkami a špičkami chráněnými epoxidovou pryskyřicí
- Kulatý kartáč, keramický, o průměru 50 mm, z kančích štětin posílených kuličkami a špičkami chráněnými epoxidovou pryskyřicí
- Příkon 800W
- 2 teplotní stupně + funkce „studený vzduch“
- 2 směry otáčení
- Technologie Ionic
- Otočná šňůra
- Sklopný zadní filtr

NÁVOD K POUŽITÍ

- Po umytí šampónem vlasy důkladně vysušte ručníkem a pečlivě rozčesejte.
- Používejte foukací kartáč na předem vysušené, jen lehce vlhké vlasy a důkladně rozčesané.
- Vysoušejte vlasy po jednotlivých sekcích, nevysušené vlasy připínejte skřipcem na temeno hlavy. Začínajte od spodních pramenů.

Vysoušené prameny vlasů by měly být co nejpravidelnější a neměly být širší než 2 cm.

Nasazování a sundávání kartáčů

Nasadte kartáč na přístroj a zablokujte jej pomocí západky umístěné na vrchní části kartáče. Pro odstranění kartáče jej odblokujte a opatrně sundejte.

Dva směry otáčení

Pokud chcete na kartáč automaticky natočit pramen vlasů, stiskněte tlačítko pro pravou nebo levou rotaci a tlačítko držte stisknuté během foukání. Pravý nebo levý směr otáčení zvolte podle toho, kterou rukou kartáč držíte a podle požadovaného tvaru natočených vlasů, směrem dovnitř nebo směrem ven. Pro zastavení otáčení tlačítko pusťte.

Používání kulatého kartáče

- Pro přípravu pramenu a důkladného rozčesání začněte vlasy vyhlazovat od kořínků, zopakujte to jednou nebo dvakrát. Kartáč má pracovat v horkovzdušném režimu, ale nesmí se otáčet.
- Zvedněte pramen v pravém úhlu k povrchu hlavy tak, aby nedošlo k zamotávání se spodními vlasy.
- Posouvejte kartáč plynulými pohyby podél pramenu, ale vlasy nenamotávejte; zopakujte pohyb několikrát, přitom posouvejte kartáč od kořínků až ke konečkům.
- Tvarování vlasů ukončíte tím, že namotáte pramen na kartáč od

konečků až ke kořínkům; přidr-
te kartáč několik vteřin ve stejné
poloze pro lepší zahřátí, vytvaro-
vání a zvednutí vlasů u kořínků.

- S ohledem na typ vlasů a v přípa-
dě potřeby můžete celý postup
zopakovat.
- Používejte proud studeného
vzduchu v závěru tvarování, aby
vlasý co nejdéle udržely svůj tvar.
Pro použití této funkce nastavte
přepínač do polohy „studený
vzduch“, kartáč se nesmí otáčet.

Vysoušení vlasů směrem ven

Přiložte kartáč ke konečkům vlasů
nad pramen vlasů a aktivujte au-
tomatickou rotaci ve směru, který
umožní natočit vlasý směrem ven.

Vysoušení vlasů směrem dovnitř

Přiložte kartáč ke konečkům vlasů,
pod pramen vlasů, a aktivujte au-
tomatickou rotaci ve směru, který
umožní natočit vlasý směrem do-
vnitř.

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

- Před čištěním nebo uklizením pří-
stroj vypněte ze sítě a nechte jej
zcela vychladnout.
- Doporučujeme čistit kartáč
pravidelně, aby nedocházelo k
nahromadění vlasů, vlasových
přípravků atd.
Pro čištění plastových a keramic-
kých povrchů používejte suchý
nebo lehce navlhčený hadřík.
- Pro větší pohodlí je kartáč vaše-
ho přístroje odnímatelný a omy-
vatelný pod vodou. Odstraňte
kartáč z rukojeti, omyjte jej pod

tekoucí vodou a poté jej nechte
uschnout. Než kartáč na rukojet
opět nasadíte, ujistěte se, že je
zcela suchý.

- Pro ochranu štětín umístěte
ochranný kryt kartáče nad zdroj
tepla.

**Varovné upozornění: omyvatel-
ný je pouze nástavec kartáče. Ru-
kojet přístroje nesmí nikdy přijít
do kontaktu s vodou.**

РУССКИЙ

**Предварительно
ознакомьтесь с указаниями
по технике безопасности.**

LpA (dB(A))

<70

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ФЕН-ЩЕТКА BAV2770E

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Круглая щетка по технологии «керамика» диаметром 40 мм, из натуральной щетины, усиленной зубчиками с эпоксидными наконечниками
- Круглая щетка по технологии «керамика» диаметром 50 мм, из натуральной щетины, усиленной зубчиками с эпоксидными наконечниками
- Мощность 800W
- 2 уровня нагрева + положение «холодный воздух»
- 2 направления вращения
- Технология ионизации
- Вращающийся шнур
- Откидной задний фильтр

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ

- Вымыв волосы шампунем, хорошо вытрите их полотенцем и тщательно расчешите.
- Феном-щеткой рекомендуется пользоваться на предварительно подсушенных, слегка влажных, тщательно расчесанных волосах.

- Разделите волосы на участки, закрепив их зажимами. Начиная с нижних прядей. Пряди для укладки должны быть как можно более однородными, не толще 2 см.

Как устанавливать и снимать щетки

Наденьте щетку на корпус аппарата и заблокируйте ее, повернув защелку, расположенную в верхней части щетки. Чтобы снять щетку, разблокируйте ее и осторожно снимите с аппарата.

2 направления вращения

Чтобы автоматически накрутить прядь волос на щетку, нажмите кнопку в зависимости от желаемого направления вращения – направо или налево - и удерживайте ее в нажатом положении во время укладки. Направление вращения определяется в зависимости от того, как вам удобно держать щетку, и от того, хотите ли вы уложить волосы внутрь или наружу. Чтобы остановить вращение щетки, отпустите кнопку.

Как пользоваться вращающейся щеткой

- Подготовьте тонкую прядь волос к укладке и расчесыванию, начиная от корней, разгладьте ее за один-два прохода нагретым аппаратом, не включая вращение щетки.
- Приподнимите прядь под углом 90° по отношению к голо-

- ве, чтобы не запутать нижние пряди.
- Скользящим движением передвигайте вращающуюся щетку по пряди волос; прядь не должна полностью накручиваться на щетку; повторите жест несколько раз, передвигая щетку скользящим движением от корней до кончиков волос.
 - Чтобы закончить укладку, накрутите прядь вокруг щетки, поднимаясь от кончиков к корням волос; подождите несколько секунд, чтобы полностью прогреть и уложить прядь, придавая волосам объем у корней.
 - В зависимости от типа волос, повторите операцию несколько раз.
 - Кнопка «холодный воздух» помогает закрепить укладку, чтобы он держалась дольше. Для этого нажмите на кнопку «холодный воздух», не включая вращение щетки.

Укладка наружу

Расположите щетку у кончиков волос, над прядью, и включите автоматическое вращение, накрутив волосы кончиками наружу.

Укладка внутрь

Расположите щетку у кончиков волос, под прядью, и включите автоматическое вращение, накрутив волосы кончиками внутрь.

Уход за аппаратом

- Отключите аппарат от сети и дайте ему полностью остыть прежде, чем почистить его или убрать на хранение.
- Рекомендуется регулярно очищать щетку, чтобы избежать накопления волос, препаратов для ухода за волосами и т.п. Воспользуйтесь сухой или слегка влажной тряпочкой, чтобы протереть пластмассовые и керамические поверхности.
- Для более комфортабельного ухода щетка аппарата – съемная и моющаяся. Снимите щетку с аппарата, ополосните под проточной водой и дайте ей высохнуть. Прежде, чем надеть щетку на аппарат, убедитесь в том, что она полностью высохла.
- Чтобы защитить щетину, наденьте на щетку предохранительный футляр.

Внимание: только щетку можно мыть в воде. Ручка аппарата ни в коем случае не должна контактировать с водой.

Щетка для укладки волос
Производитель: BaBylissPRO® SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае

Дата производства (неделя, год): см. на товаре

EAC

TÜRKÇE

Önce güvenlik talimatlarını okuyun.

LpA (dB(A))

<70

HAVA ÜFLEMELİ DÖNER FIRÇA BAB2770E

ÖZELLİKLERİ

- Epoksi uçlu pikolarla güçlendirilmiş 40 mm yaban domuzu kılı seramik teknolojiye yuvarlak fırça
- Epoksi uçlu pikolarla güçlendirilmiş 50 mm yaban domuzu kılı seramik teknolojiye yuvarlak fırça
- 800W güç
- 2 sıcaklık ayarı + "soğuk hava" modu
- 2 dönüş yönü
- İyonik teknoloji
- Döner kordon
- Menteşeli arka filtre

KULLANIM TAVSİYELERİ

- Şampuanladıktan sonra saçları bir havlu yardımıyla iyice kurutup özenle çözüünüz.
- Üflemeli fırçayı önceden kurutulmuş hafif nemli ve tamamen çözülmüş saç üzerinde kullanınız.
- Bir maşayla tutarak tutamlar hâlinde çalışınız. Aşağı tutamlardan başlayınız. Çalışılan tutamların maksimum 2 cm kalınlığında olması ve mümkün olduğunca eşit kalınlıkta olması gerekir.

Fırçaların takılıp sökülmesi

Fırçayı cihazın gövdesine takıp fırçanın üst kısmında bulunan kilidi kullanarak sabitleyiniz.

Fırçayı sökmek için kilidi açıp nazikçe çekiniz.

2 dönüş yönü

Saç tutamını döner fırçanın etrafına otomatik olarak sarmak için dönüş yönüne göre sağ veya sol düğmeye basılı tutunuz. Sağa veya sola dönüş yönü hangi elinizle tuttuğunuza ve içeri doğru mu dışarı doğru mu fırçalamak istediğinize bağlıdır. Daha sonra parmağınızı düğmeden çekerek dönüşü durdurunuz.

Döner fırçanın kullanımı

- Tutamı hazırlamak ve çözmek için ince bir tutamın kökünden başlayıp cihazı sıcak modda ama döndürmeden çalıştırarak bir veya iki kere düzleştiriniz.
- Aşağıdaki saçların karışmaması için tutamı başla 90° derece açı yapacak şekilde kaldırınız.
- Tutam tam bir tur yapmayacak kadar fırçayı döndürerek tutam üzerinde kaydırınız; bu hareketi fırçayı kökten uca kadar kaydırarak birkaç kere tekrarlayınız.
- Uçtan başlayıp köke kadar tutamı fırça etrafında tam bir tur döndürünüz, tutam tamamen ısınıp şekil alana ve kök hacim kazanana kadar birkaç saniye böyle tutarak bitiriniz.
- Saç tipine göre gerekirse bu işlemi tekrar ediniz.
- Soğuk hava düğmesi sonucun

uzun süreli olarak sabitlenmesini sağlar. Bunun için döner başlığı döndürmeden soğuk hava düşmesine basınız.

Dışa doğru fırçalama

Bölmenin yukarısındaki fırçayı saçların uçlarına yerleştiriniz ve dışarıdan döndürmek için otomatik dönüşü başlatınız.

İçe doğru fırçalama

Fırçayı saç uçlarına, tutamın altında tutup içe doğru sarımlı otomatik dönüş fonksiyonunu çalıştırınız.

CİHAZIN BAKIMI

- Temizlemeden veya kaldırmadan önce cihazı fişten çekerek tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Saç, saç şekillendirme ürünleri vb. birikmesini önlemek için fırçayı düzenli olarak temizlemeniz tavsiye edilir. Plastik ve seramik yüzeyler için kuru veya çok hafif nemli bir bez kullanınız.
- Kullanım kolaylığı için cihazın fırçası sökülebilir ve suda yıkanabilir. Fırçayı tutma kolundan çıkarıp sudan geçirerek kurumaya bırakınız. Tekrar takmadan önce fırçanın tamamen kurduğundan emin olunuz.
- Kılları korumak için koruyucu fırça kapağını fırça kafasına yerleştiriniz.

Dikkat: Fırçanın sadece ucu yıkanabilir özelliğindedir. Cihazın tutma kolu asla suyla temas ettirilmemelidir.

LIETUVIŲ

Prieš naudodami prietaisą įdėmiai perskaitykite jo saugos instrukcijas.

LpA (dB(A))

<70

PLAUKŲ FORMUOTUVAS BAB2770E

SAVYBĖS

- 40 mm skersmens keraminis še-petys. Kombinuoti šerno šereliai ir nailono spygliukai su epoksido galiukais
- 50 mm skersmens keraminis še-petys. Kombinuoti šerno šereliai ir nailono spygliukai su epoksido galiukais
- Galingumas 800 W
- 2 oro temperatūros lygiai ir vėsa-us oro mygtukas
- 2 sukimosi kryptys
- Jonų technologija
- Sukinėjamas laidas
- Atidaromas galinis filtras

NAUDOJIMO PATARIMAI

- Išplovus plaukus šampūnu prieš naudojimą visuomet rankšlu-osčiu visiškai nusausinkite plau-kus.
- Plaukų formuotuvu formuokite išdžiovintus, tačiau šiek tiek drėg-nus gera iššukuotus plaukus.
- Plaukus atskirkite segtukais, kad vienu metu dirbtumėte su viena sruoga. Pradėkite nuo plaukų arčiau galvos. Sruogos turi būti iki 2 cm pločio ir kuo lygesnės.

Priedų pritaissymas ir nuėmimas

Užmaukite priedą ant rankenos ir užfiksuokite priedo fiksatoriumi. Norėdami nuimti priedą, atfiksuo-kite fiksatorių ir švelniai patraukite jį viršų.

2 sukimosi kryptys

Jei norite automatiškai užvynioti sruogą plaukų ant šepečio, paspauskite reikiamos krypties mygtuką – kairį arba dešinį – ir laikykite jį pučiant karštą orą. Kairysis arba dešinysis sukimas atitinka ne tik sukimo kryptį, bet ir oro pūtimą į apačią arba viršų. Norėdami sus-tabdyti sukimą atleiskite mygtuką.

Besisukančio šepečio naudoji-mas

- Sruogos paruošimas ir išpainioji-mas: kilstelėkite sruogos plaukus ties šaknimis ir ją išlyginkite prie-taisui veikiant karštu režimu 1–2 braukimais, tačiau be sukimo.
- Laikykite plaukų sruogą 90° kam-pu galvos atžvilgiu, kad vidiniai plaukai nesusiveltų.
- Šepečiu braukite sruogą sukdami šepetį, tačiau ne iki galo. Kartokite keletą kartų nuo šaknų iki galiukų.
- Užbaikite visiškai apvyniodami sruogą aplink šepetį nuo šaknų iki galiukų, palaikykite keletą sekundžių, kad sruoga gerai įka-istų ir įgautų formą, ir kad šaknys būtų pakeltos.
- Atsižvelgiant į plaukų tipą, pakar-tokite šį veiksmą.
- Ilgam išlaikymui pabaigoje papūskite šiek tiek vėsaus oro.

Tam nustatykite vėsaus oro padėtį nesukdami galvutės.

Džiovinimas pučiant į išorę

Pakiškite šepetį po sruoga ties plaukų galiukais ir įjunkite automatinį sukimą į išorę.

Džiovinimas pučiant į vidų

Pridėkite šepetį virš sruogos ties plaukų galiukais ir įjunkite automatinį sukimą į vidų.

PRIETAISO PRIEŽIŪRA

- Prieš valymą ar saugojimą išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Rekomenduojame prietaisą reguliariai valyti, kad ant jo nesikaupytų plaukų ir plaukų priežiūros produktų likučių.

Valykite sausa arba labai nedaug sudrėkinta šluoste, skirta plastikiniams ir keraminiams paviršiams.

- Prietaiso antgalį galima atskirai plauti po tekančiu vandeniu. Nuimkite antgalį nuo rankenos, praplaukite po tekančiu vandeniu ir leiskite jam nudžiūti. Prieš užfiksuodami jį ant rankenos įsitikinkite, kad antgalis visiškai sausas.
- Kad apsaugotumėte šerelius, ant antgalio užmaukite apsauginę movą.

Dėmesio: plauti galima tik antgalį. Prietaiso rankeną būtina saugoti nuo vandens.

ROMÂNĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza aparatul.

LpA (dB(A))

<70

PERIE ROTATIVĂ CU AER CALD BAB2770E

FUNCȚII

- perie rotundă cu tehnologie ceramică de 40 mm. Peri din păr de mistreț și nylon cu peri cu vârf epoxidic
- perie rotundă cu tehnologie ceramică de 50 mm. Peri din păr de mistreț și nylon cu peri cu vârf epoxidic
- putere 800 W
- 2 setări de temperatură + setarea „aer rece”
- Rotație bidirecțională
- Tehnologie cu ionizare
- Cablu de alimentare pivotant
- Filtru spate articulată

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- După șamponare, uscați cu prosopul și descurcați cu grijă părul.
- Folosiți peria cu aer cald pe păr pre-uscat, ușor umed, complet descâlcit.
- Folosiți cleme pentru separarea părului, așa încât să puteți lucra pe câte o șuviță o dată. Începeți cu șuvițele de dedesubt. Șuvițele trebuie să aibă lățimea maximă de 2 cm și trebuie să fie cât mai

uniforme posibil.

Montarea și demontarea anexelor perie

Alunecați o anexă perie pe corpul aparatului și apoi blocați-o cu ajutorul butonului de blocare din partea superioară a anexei perie. Pentru demontarea unei anexe perie, deblocați-o și trageți-o ușor pentru a o scoate.

Rotație bidirecțională

Pentru rularea automată a șuviței de păr în jurul capului rotativ, apăsați butonul pentru direcția dorită (dreapta sau stânga) și țineți-l apăsat pe întreaga durată a uscării. Rotația spre dreapta sau stânga corespunde manevrării, precum și efectului dorit al uscării de dedesubt sau de deasupra. Pentru oprirea rotației, eliberați butonul.

Folosirea periei rotative

- Pentru pregătirea șuviței și pentru descâlcirea acesteia, ridicați rădăcinile șuviței mici și îndreptați șuvița, cu aparatul setat la temperatura maximă, într-o trecere sau două, dar fără a răsuci peria.
- Țineți șuvița de păr la un unghi de 90° față de cap, așa încât părul de dedesubt să nu se încălzească.
- Glisați peria peste șuviță în timp ce răsuciți peria, dar nu complet, repetați de câteva ori în timp ce glisați peria de la rădăcini până la vârfuri.
- Finisați cu o rotație completă a șuviței în jurul periei, de la rădăcină spre vârf, țineți câteva

- secunde, așa încât șuvița să fie complet încălzită și formată, iar rădăcinile să fie ridicate.
- Repetați operațiunea dacă este necesar, conform tipului de păr.
 - Pentru un efect de lungă durată, aplicați un flux momentan de aer rece la final. Pentru aceasta, folosiți setarea de aer rece fără rotirea capului rotativ.

Uscarea cu suflare spre exterior

Așezați peria sub șuviță, la vârful părului și porniți rotația automată pentru răsucire spre exterior.

Uscarea cu suflare de dedesubt

Așezați peria deasupra șuviței, la vârful părului și porniți rotația automată pentru răsucire spre exterior.

ÎNTREȚINEREA APARATULUI

- Deconectați produsul de la alimentarea electrică și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l curăța sau depozita.
- Vă recomandăm curățarea periodică pentru evitarea acumulării părului, a produselor de coafat etc.

Folosiți o lavetă uscată sau foarte puțin umedă pentru suprafețele din plastic și ceramice.

- Pentru ușurință, anexa perie poate fi scoasă și spălată sub jet de apă. Demontați anexa perie din mâner, așezați-o sub jet de apă și apoi lăsați-o să se usuce. Verificați dacă anexa perie este complet uscată înainte de rea-

samblarea cu mânerul.

- Așezați ecranul de protecție a periei pe încălzirea periei pentru protejarea perilor.

Avertisment: numai anexa perie poate fi spălată. Mânerul nu trebuie niciodată expus la apă.

BaBylissPRO®
Green Side Bât. 1B
400 avenue Roumanille – B.P. 20235
F – 06904 SOPHIA ANTIPOLIS cedex

FAC 2019/ 03